

Procedura instalacji HUD

1. Upewnij się, że twój pojazd jest zgodny z OBDII lub EUOBD.
 - a. Sprawdź obszar pod kierownicą dla wtyczki OBD
 - b. Skontaktuj się z producentem pojazdu lub wyszukaj w Internecie
 - c. Otwórz maskę i poszukaj naklejki kompatybilnej z OBDII (to jest NIE na wszystkich samochodach kompatybilnych z OBDII, dlatego nie jest to decydujący czynnik)

2. Znajdź 16-pinowe łącze diagnostyczne. Zazwyczaj jest to zlokalizowane w obszarze pod kierownicą.

3. Uruchom silnik pojazdu i upewnij się, że włącznik zasilania jest w pozycji włączonej.

4. HUD uruchomi się za pomocą silnika
 - a. Jeśli HUD wyświetla napięcie pojazdu, zużycie paliwa, prędkość i prędkość obrotowa urządzenie zostało poprawnie zainstalowane.
 - b. W przeciwnym razie: Zaczekaj maksymalnie minutę na zsynchronizowanie oprogramowania i sprawdź, czy kabel OBD jest prawidłowo podłączony.